



**BECKHER**

MI-KS 1702B

Digital Kitchen Scale

**INSTRUCTION MANUAL**


ENGLISH, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, DEUTSCH, NEDERLANDS, POLSKI




## INSTRUCTIONS



- Press the “ON/ZERO” button. The scale will turn on and the display will show “0 g”
- Press the “UNIT” button to change the measurement units, according to your preference.



Low Battery



Overload (too much weight)

## TIPS

- To weigh the contents of a container, like a cup or a bowl, place the container on the middle of the scale’s weighing platform, then press the “ON/ZERO” button. The display will show “0 g”, considering the weight of the container as non-existent. You can then fill the container and only the weight of the content will be shown.
- If you then take the container away, the scale will display a negative number. That’s the weight of the container. To reset it back to normal, simply press the “ON/ZERO” button.
- When one day the display turns dark, you’ll need to replace the old batteries with new, charged batteries.
- Use a dry soft cloth to clean the scale; never put it underwater.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ζυγίζει έως 5 kg με ακρίβεια 1 g
- Μονάδες: g, kg, oz
- Οθόνη LCD
- Ένδειξη υπερφόρτωσης: «EEEE»
- Υλικό πλατφόρμας: Πλαστικό ABS
- Διαστάσεις: 18×16×2 cm
- Μπαταρίες: 2 × 1.5V AAA (δεν περιλαμβάνονται)


## ΧΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια
- Το μέγιστο βάρος φόρτωσης είναι 5 kg
- Μην ρίχνετε τη ζυγαριά, μην τη χτυπάτε και μην πιέζετε την πλατφόρμα της με δύναμη, για να αποφύγετε την καταστροφή της συσκευής ή του εαυτού σας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικό απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη ζυγαριά- σκουπίζετε μόνο με ένα μαλακό πανί.
- Εάν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, ώστε να μην καταστραφούν.


## ΟΔΗΓΙΕΣ



- Πατήστε το κουμπί "ON/ZERO". Η ζυγαριά θα ενεργοποιηθεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "0 g".
- Πατήστε το κουμπί "UNIT" για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.



Χαμηλή μπαταρία (**L**ow Battery)



Υπερφόρτωση (υπερβολικό βάρος)

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Για να ζυγίσετε το περιεχόμενο ενός δοχείου, όπως ένα φλιτζάνι ή ένα μπολ, τοποθετήστε το δοχείο στη μέση της πλατφόρμας ζύγισης της ζυγαριάς και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "ON/ZERO". Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "0 g", θεωρώντας το βάρος του δοχείου ως ανύπαρκτο. Στη συνέχεια μπορείτε να γεμίσετε το δοχείο και θα εμφανιστεί μόνο το βάρος του περιεχομένου.
- Εάν στη συνέχεια απομακρύνετε το δοχείο, η ζυγαριά θα εμφανίσει έναν αρνητικό αριθμό. Αυτό είναι το βάρος του δοχείου. Για να το επαναφέρετε στην κανονική κατάσταση, απλά πατήστε το κουμπί "ON/ZERO".
- Όταν μια μέρα η οθόνη σκουρύνει, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις παλιές μπαταρίες με νέες, φορτισμένες μπαταρίες.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη ζυγαριά- ποτέ μην τη βάλετε κάτω από το νερό.

## SPEZIFIKATIONEN

- Wiegt bis zu 5 kg in 1-g-Schritten
- Einheiten: g, kg, oz
- LCD-Bildschirm
- Überlastungsanzeige: "EEEE"
- Material der Plattform: ABS-Kunststoff
- Abmessungen: 18×16×2 cm
- Batterien: 2 × 1,5V AAA (nicht enthalten)


## VERWENDUNG

- Verwenden Sie die Waage auf einer ebenen und trockenen Fläche
- Das maximale Ladegewicht beträgt 5 kg
- Lassen Sie die Waage nicht fallen, schlagen Sie nicht dagegen und drücken Sie die Plattform nicht mit Gewalt nach unten, um Schäden am Gerät oder an sich selbst zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Waage niemals mit einem chemischen Reinigungsmittel, sondern nur mit einem weichen Tuch.
- Wenn Sie beabsichtigen, die Waage längere Zeit nicht zu benutzen, empfehlen wir dringend, die Batterien zu entfernen, damit sie nicht beschädigt werden.


## ANWEISUNGEN



- Drücken Sie die Taste "ON/ZERO". Die Waage schaltet sich ein und das Display zeigt "0 g" an.
- Drücken Sie die Taste "UNIT", um die Maßeinheiten zu ändern, je nach Ihren Vorlieben.



Schwache Batterie (**L**ow battery)



Überlast (zu viel Gewicht)

## TIPPS

- Um den Inhalt eines Behälters, z. B. einer Tasse oder einer Schale, zu wiegen, stellen Sie den Behälter auf die Mitte der Wägeplattform der Waage und drücken Sie dann die Taste "ON/ZERO". In der Anzeige erscheint "0 g", wobei das Gewicht des Behälters als nicht vorhanden betrachtet wird. Sie können dann den Behälter befüllen und es wird nur das Gewicht des Inhalts angezeigt.
- Wenn Sie dann den Behälter wegnehmen, zeigt die Waage eine negative Zahl an. Das ist das Gewicht des Behälters. Um es wieder zurückzusetzen, drücken Sie einfach die "ON/ZERO"-Taste.
- Wenn eines Tages die Anzeige dunkel wird, müssen Sie die alten Batterien durch neue, geladene Batterien ersetzen.
- Reinigen Sie die Waage mit einem trockenen, weichen Tuch; stellen Sie sie niemals unter Wasser.

## SPECIFICATIES

- Weegt tot 5 kg met een nauwkeurigheid van 1 g
- Eenheden: g, kg, oz
- LCD-scherm
- Overbelastingsindicatie: "EEEE"
- Platform Materiaal: ABS kunststof
- Afmetingen: 18×16×2 cm
- Batterijen: 2 × 1.5V AAA (niet inbegrepen)

## GEBRUIK


- Gebruik de weegschaal op een vlakke en droge ondergrond
- Het maximale laadgewicht is 5 kg
- Laat de weegschaal niet vallen, sla er niet op en druk niet met kracht op het platform, om te voorkomen dat u het toestel of uzelf beschadigt.
- Gebruik nooit een chemisch reinigingsmiddel om de weegschaal schoon te maken; veeg ze alleen af met een zachte doek.
- Als u van plan bent de weegschaal lange tijd niet te gebruiken, raden wij u aan de batterijen te verwijderen, zodat ze niet beschadigd raken.




## INSTRUCTIES



- Druk op de "ON/ZERO" toets. De weegschaal gaat aan en op het display verschijnt "0 g".
- Druk op de "UNIT" toets om de meeteenheden te wijzigen, naargelang uw voorkeur.



Batterij bijna leeg (**Low Battery**)



Overbelasting (te veel gewicht)

## TIPS

- Om de inhoud van een bakje, zoals een kopje of een kom, te wegen, plaatst u het bakje in het midden van het weegvlak van de weegschaal en drukt u vervolgens op de toets "ON/ZERO". Op het display verschijnt "0 g", waarbij het gewicht van de schaal als onbestaande wordt beschouwd. U kunt vervolgens de container vullen en alleen het gewicht van de inhoud zal worden weergegeven.
- Als u vervolgens de container weghaalt, zal de weegschaal een negatief getal weergeven. Dat is het gewicht van de container. Om het terug te zetten naar normaal, drukt u gewoon op de "ON/ZERO" toets.
- Als op een dag het display donker wordt, moet u de oude batterijen vervangen door nieuwe, opgeladen batterijen.
- Gebruik een droge, zachte doek om de weegschaal schoon te maken; leg hem nooit onder water.

## SPECYFIKACJE

- Waży do 5 kg z dokładnością do 1 g
- Jednostki: g, kg, oz
- Wyświetlacz LCD
- Wskazanie przeciążenia: "EEEE"
- Materiał platformy: ABS Plastik.
- Wymiary: 18×16×2 cm
- Baterie: 2 × 1.5V AAA (nie dołączone)


## ZASTOSOWANIE

- Wagi należy używać na płaskiej i suchej powierzchni.
- Maksymalny ciężar ładunku wynosi 5 kg.
- Nie upuszczaj wagi, nie uderzaj w nią ani nie dociskaj jej platformy z dużą siłą, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub siebie.
- Nigdy nie używaj chemicznych detergentów do czyszczenia wagi; wycieraj ją tylko miękką szmatką.
- Jeśli nie zamierzasz używać wagi przez dłuższy czas, zalecamy wyjęcie baterii, aby nie uległy uszkodzeniu.

## INSTRUKCJE



- Nacisnąć przycisk "ON/ZERO". Waga włączy się, a na wyświetlaczu pojawi się "0 g".
- Naciśnij przycisk "UNIT", aby zmienić jednostki pomiarowe, zgodnie z własnymi preferencjami.



Niski poziom baterii (**Low Battery**)



Przeciążenie (zbyt duży ciężar)

## TIPS

- Aby zważyć zawartość pojemnika, takiego jak kubek lub miska, umieść pojemnik na środku platformy wagowej wagi, a następnie naciśnij przycisk "ON/ZERO". Na wyświetlaczu pojawi się "0 g", uznając wagę pojemnika za nieistniejącą. Następnie można napętnić pojemnik, a na wyświetlaczu pojawi się tylko masa jego zawartości.
- Jeśli następnie zabierzesz pojemnik, waga wyświetli liczbę ujemną. Jest to waga pojemnika. Aby powrócić do normalnego stanu, wystarczy nacisnąć przycisk "ON/ZERO".
- Gdy pewnego dnia wyświetlacz stanie się ciemny, należy wymienić stare baterie na nowe, naładowane.
- Do czyszczenia wagi używaj suchej, miękkiej szmatki; nigdy nie wkładaj jej pod wodę.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Претегля до 5 кг на стъпки от 1 г
- Единици: g, kg, oz
- LCD дисплей
- Индикация за претоварване: "EEEE"
- Материал на платформата: ABS пластмаса
- Размери: 18×16×2 cm
- Батерии: 2 × 1,5 V AAA (не са включени)


## КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

- Използвайте везната върху равна и суха повърхност
- Максималното тегло на зареждане е 5 kg
- Не изпускайте везната, не я удряйте и не натискайте платформата ѝ със сила, за да не повредите устройството или себе си.
- Никога не използвайте химически препарат за почистване на везната; избърсвайте само с мека кърпа.
- Ако възнамерявате да не използвате везната дълго време, силно препоръчваме да извадите батериите, за да не се повредят.

## ИНСТРУКЦИИ



- Натиснете бутона "ON/ZERO". Везната ще се включи и на дисплея ще се покаже "0 g".
- Натиснете бутона "UNIT" (Единица), за да промените мерните единици в зависимост от предпочитанията си.



Слаба батерия (**Low Battery**)



Претоварване (твърде голяма тежест)

## СЪВЕТИ

- За да претеглите съдържанието на контейнер, например чаша или купа, поставете контейнера в средата на платформата за претегляне на везната, след което натиснете бутона "ON/ZERO". Дисплеят ще покаже "0 g", като теглото на контейнера се счита за несъществуващо. След това можете да напълните контейнера и ще се покаже само теглото на съдържанието.
- Ако след това извадите контейнера, везната ще покаже отрицателно число. Това е теглото на контейнера. За да го върнете в нормално състояние, просто натиснете бутона "ON/ZERO".
- Когато един ден дисплеят потъмнее, ще трябва да смените старите батерии с нови, заредени.
- Използвайте суха мека кърпа, за да почистите везната; никога не я поставяйте под вода.

**Theeta B.V.**

763A Johan Huizingalaan  
1066 VH Amsterdam  
Netherlands

[info@theeta.nl](mailto:info@theeta.nl)

NL860088492B01  
KvK 74961470

Beckher is a brand of Theeta B.V.



**BECKHER**